

SABBIA POLIMERICA Carrabile BAGATTINI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SABBIA POLIMERICA CARRABILE BAGATTINI è una miscela a tecnologia avanzata di sabbia calibrata e di leganti polimeri utilizzata come fugante nel riempimento delle fughe di pavimenti. Con le sue performance e la sua durevolezza la SABBIA POLIMERICA CARRABILE BAGATTINI è l'ideale per l'installazione delle pavimentazioni in masselli e in pietra, come i marciapiedi, entrate, patii, parcheggi, piazze, rampe, etc.. Permette di eseguire dei lavori sia in orizzontale sia in discesa. Il riempimento delle fughe con questo prodotto stabilizza la pavimentazione, che rimane flessibile ai movimenti, anche in condizioni meteorologiche più estreme.

IMBALLO

Prodotto fornito in Sacchi di plastica da 22,7 kg, 63 sacchi per bancale.
I bancali sono ricoperti da un imballaggio in plastica.

UTILIZZO

- Applicare il prodotto a secco – indurisce dopo averlo bagnato.
- Aiuta a prevenire la crescita delle erbacce e la creazione dei nidi di formiche.
- Può essere utilizzato sia in orizzontale che in discesa.
- Adatto per le pavimentazioni commerciali
- Resiste ai cambiamenti climatici
- Profondità minima della fuga: 2,5 cm
- Presa rapida, facile da applicare
- Indurimento rapido con temperatura calda, asciutta e soleggiata

MODALITA' D'USO

E' molto importante avere a portata di mano la scheda tecnica del prodotto prima di iniziare il lavoro e di seguire le istruzioni e le raccomandazioni del produttore. Prima di applicarlo, noi raccomandiamo di testare la SABBIA POLIMERICA CARRABILE BAGATTINI su una piccola superficie per avere un risultato ottimale.

PUNTO 1: Versare la SABBIA POLIMERICA su una superficie asciutta.

PUNTO 2: Stendere la SABBIA POLIMERICA con scopone a setole dure su tutta la superficie ed assicurarsi di riempire completamente le fughe nell'intera profondità. Mantenere la fuga al di sotto delle superfici di almeno 3mm. Con uno scopone a setole morbide, spazzare l'eccesso della sabbia polimerica dalla superficie, se possibile, con l'aiuto di un soffiatore di foglie prima di passare al punto 3.

PUNTO 3: Utilizzare una piastra vibrante per compattare le fughe soprattutto le fughe strette fino a 6 mm. Ripetere i punti da 1 a 3 se necessario ed assicurarsi che tutte le fughe siano riempite almeno 3 mm al di sotto della superficie del pavimento.

PUNTO 4: Per evitare che niente s'incolli sulla superficie della pavimentazione, utilizzare uno scopone a setole dure e dopo uno a setole morbide per spazzare via l'eccesso della SABBIA POLIMERICA CARRABILE BAGATTINI. In seguito, se possibile, utilizzare un soffiatore di foglie per togliere la polvere, sabbia o residui. Questi passaggi sono importanti prima di passare al punto 5.

PUNTO 5- ATTIVAZIONE - BAGNARE A PIOGGIA: Bagnare per sezioni di 5 m² regolando il getto d'acqua a pioggia. Iniziare a bagnare sempre dalla parte bassa della superficie. Bagnare la pavimentazione abbondantemente una sola volta per circa 1 minuto per porzioni massime di 5 m² con un movimento da sinistra a destra senza dilavare la SABBIA POLIMERICA dalle fughe. E' importante che l'acqua sia penetrata di almeno 2,5 cm. Per verificare, utilizzare un cacciavite, grattare, verificare la profondità della sabbia e ricompattare la sabbia polimerica asportata.

PUNTO 6 - INDURIMENTO/PRESA: Eliminare l'acqua stagnante sulla superficie con un soffiatore di foglie. Sono necessarie almeno 24 ore di essiccazione per permettere alla sabbia polimerica CARRABILE BAGATTINI d'indurirsi così da assicurarsi una performance ottimale. Evitare il traffico durante questo periodo.

Una temperatura fredda o umida aumenterà il tempo di indurimento. Più il tempo di indurimento è lungo, in condizioni asciutte e calde, migliore sarà la qualità del prodotto e la sua durata nel tempo, soprattutto per le fughe larghe. La temperatura minima per l'applicazione è di 0°C.

Nel caso di precipitazioni inattese durante il periodo di essiccamento, si raccomanda di proteggere temporaneamente la superficie con un telo. Togliere il telo alla fine della pioggia.

N.B.

- Assicurarsi che il lavoro sia svolto con il bel tempo, almeno 24 ore senza pioggia.

- **Attenzione**, un temporale o un acquazzone inatteso subito dopo l'applicazione potrebbe causare una fuoriuscita della SABBIA POLIMERICA dalle fughe della pavimentazione. Coprire la superficie con un telo.

- Prima di stendere la sabbia polimerica essere sicuri che la superficie della pavimentazione sia asciutta affinché la sabbia polimerica non si incolli sopra. Assicurarsi che la superficie sia esente di sabbia polimerica prima di bagnare. Avere a disposizione tutti gli utensili richiesti per l'applicazione: scopone a setole dure, scopone a setole morbide, soffiatore di foglie, piastra vibrante, dispositivo regolabile per bagnare a pioggia.

*Vogliate notare che la combinazione di una rampa con fughe larghe potrebbe ridurre la penetrazione dell'acqua nelle fughe, a causa dello scivolamento dell'acqua sulla superficie. In questi casi si raccomanda di fare un test su una piccola superficie prima di proseguire.

Prima di applicare un protettivo o utilizzare uno smacchiatore, attendere almeno 30 giorni dopo l'applicazione della sabbia polimerica. Consultare il fornitore della pavimentazione per il trattamento.

Questo prodotto deve essere immagazzinato in luogo asciutto.

E' importante eseguire tutte le nostre istruzioni e raccomandazioni e avere la scheda tecnica aggiornata prima di iniziare il lavoro.

RESA DEL PRODOTTO

Un sacco di 22,7 kg di SABBIA POLIMERICA CARRABILE BAGATTINI può coprire tra 1.7 e 11.8 metri quadri di pavimentazioni dipendente dalla larghezza e profondità delle fughe e dalle dimensioni degli elementi utilizzati.

Larghezza della fuga	Resa a Sacco
mm	m ²
2	9,4
3	6,3
6	3,3
10	2

Superficie da Coprire	
esempio	N° Sacchi
100 m ²	11
100 m ²	16
100 m ²	30
100 m ²	50

GARANZIA

Il produttore garantisce il prodotto se viene utilizzato conformemente alle norme.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di applicazione o non corretto utilizzo del prodotto.